



grifería
de calidad

VASSER
grifería

🧼 Limpieza

- 1 NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- 2 Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".



manual de
instalación

Santiago Giubergia 2561
Parque Industrial La Victoria
Venado Tuerto · Pcia. de Santa Fe

vasser.com.ar

 vasser responde
0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar

Onix

21/1011

Juego para lavatorio

FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

⚠ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los Cierres cerámicos, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

🔧 Instalación

Esta grifería está fabricada con cabeza de disco cerámico que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

- 1 Coloque ambos laterales siguiendo estos pasos, deje roscadas la tuerca inferior junto a su arandela, páselo a través de la losa desde abajo hacia arriba, ponga sobre la losa la arandela y ajuste con la tuerca superior. Regúlelos de manera que la campana asiente y enrosquen perfectamente. Por último coloque los volantes.
- 2 Ahora debe colocar la Te, mida la distancia entre pico y cada lateral, corte la Te de manera que entre en cada lateral, ajuste la tuerca con la goma cónica en ambos laterales.
- 3 Finalmente coloque la Tuerca de pico y su arandela en la Te. Coloque el pico con su base sobre la losa insertándolo en la Te, ajuste la tuerca del pico.

